

MOE31B



Produktfamilie	Mikrobølge
Kategori	Fritstående
Installationstype	Fritstående
Energitilførsel	Elektrisk
Tilberedningsmetode	Mikrobølgeovn med grill
Ovnbetjening	Elektronisk



Æstetik

Æstetik	Universal	Farve silketryk	Sort
Farve	Mørk Inox	Låge	Med paneler
Farve kabinet	Sort	Håndtag	Universal
Komponentfinish	Forkromet	Håndtag farve	Forkromet
Materiale	Rustfrit stål	Logo	Silketryk
Type af stål	Børstet		

Program / Funktioner



Antal funktioner	6	Optøning efter vægt	Ja
Fuld grill	Ja	Mikrobølge	Ja
Pizza	Ja	Mikrobølgeovn + grill	Ja
Optøning efter tid	Ja	Automatiske programmer	8

Betjening

Display / ur	1 LED	Betjeningsknapper	Standard med rifler
Type af betjeningsindstilling	Knapper	Farve på knapper	Forkromet
Åbning	Håndtag	Farve på knapper	Krom
Ant. knapper	1		

Valgmuligheder



Timer	Elektronisk	Lydalarm for endt tilberedning	Ja
Timerindstillinger	Forsinket start og slut på tilberedning	Bejteningslås/børnesikring	Ja

Tekniske egenskaber



Ovnrum materiale	Rustfrit stål	Lågeåbning	Side-åbning
Antal lamper	1	Samlet antal lågeglas	1
Lampetype	Led	Sikkerhedstermostat	Ja
Drejeskive	Ja	Kølesystem	Tangentiel
Dimensioner på drejeskive	31.5 cm	Beskyttelsesskærm til mikrobølgeovn	Ja
Belysning når lågen åbnes	Ja	Mikrobølgeovn standser, når lågen åbnes	Ja
Grilltype	Quartz	Nettodimensioner for indvendigt rum (HxBxD)	245x354x357 mm
Grill - Effekt	1000 W	Mikrobølgeovn udgangseffekt	1000 W

Medfølgende tilbehør


Gitter	1	Pizzafad	1
---------------	---	-----------------	---

Ydeevne/energimærke

Brugbart volumen	31 l
-------------------------	------

Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko	Spænding (V)	240 V
Elektrisk tilslutning, normering (W)	1500 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nuværende	6.25 A	Kabellængde	100 cm



Symbols glossary

	Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.		Mikrobølgeenergi forkorter tilberedningstiderne drastisk og giver energibesparelser.
	Optøning på tid: Manuel optøningsfunktion. Ved afslutningen af den indstillede varighed stopper funktionen.		Optøning ved vægt: Automatisk optøningsfunktion. Du vælger den madtype, der skal optøes fra de tilgængelige kategorier (KØD - FISK - BRØD - DESSERTER) Efter indtastning af madens vægt, definerer ovnen automatisk den tid, der kræves for korrekt optøning.
	Grill: Meget intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Ventilatoren er ikke aktiv. Giver fremragende grill- og gratinerende resultater. Bruges i slutningen af madlavningen, giver det en ensartet brunning til retter.		Mikroovn: Mikrobølger trænger direkte ind i maden og tilbereder meget hurtigt og med betydelige energibesparelser. Velegnet til madlavning uden fedt, de er også i stand til at tø og opvarme mad uden at ændre dets oprindelige udseende og aroma. Mikrobølgefunktionen kan også kombineres med konventionelle funktioner med alle de resulterende fordele. Ideel til alle typer mad.
	Mikrobølgeovn + grill-legeme: Brug af grillen resulterer i en perfekt brunning af madens overflade. Mikrobølger tillader i stedet for madlavning på kort tid den indre del af maden.		Pizza mikrobølgeovn: Denne funktion tilbereder pizza hurtigere takket være mikrobølgerne. Brug funktionen kombineret med Chef-pladen for at optimere det endelige resultat
	Sidelys: To modstående sidelygter øger synligheden inde i ovnen.		